

搬入手順 1
矢印通り進んでいただき、
計量器に乗ってください



搬入手順2

計量器で1回目の重さを量ります
計量後、矢印の方向に向かい
車両を進めます





搬入手順 3

扉が3枚 (S・A・B) あります

S・A どちらか空いている方へ

車両をバックで進めてください



搬入手順4（パターン別）

車両にダンプ機能がないものにつきましては、左の手投入用振動フィーダを使用して手投入口へごみを運んでください

搬入手順4（パターン別）

ダンプ機能がある車両は大扉から、ごみをピットに入れます

転落の恐れがあるので、扉前の黄線より扉側に入らないで下さい





搬入手順 5

ごみを全て降ろした後、ダンプの場合は昇降を降ろしてから止まれの文字まで、車両を移動します

必ず左右の安全をご確認ください



搬入手順7

受付にて2回目の計量をします
量り終えた後、車両はそのまま移動せず、窓口にて手数料をお支払いいただきます

